

50l-warmwasserboiler



wichtige vorbemerkung

Eine falsche Handhabung ist gefährlich:

1. Der Speicher darf nur mit Wasser gefüllt am Strom angeschlossen sein. Daher den Speicher unbedingt erst mit Wasser volllaufen lassen und erst danach an den Strom anschließen!
2. Solange das Gerät am Strom hängt, sollte daher auch Wasser nachfließen können.
3. Wenn du den Wasserzulauf stoppst, ziehe auch den Stromstecker.

Fehlende Wasserfüllung des Warmwasserspeichers kann zu Überhitzung und Zerstörung führen.

Anschluss

todo

Temperatur einstellen

Das Regulierungsthermostat sollte in der Regel nicht verstellt werden und wenn dann nur von Personen, die wissen, was sie tun. Es befindet sich unter der Kunststoffabdeckung:

Technische daten

Max. Warmwassertemperatur: 75 Grad Celsius.
Einbaulage: vertikal (nicht legen!)
Volumen: 50 Liter
Leistung Heizstab: 1500W

Handbuch

Weitere Infos zum Betrieb, zur Wartung und zur Stromversorgung und anderer technischer Eigenschaften finden sich im Handbuch des Herstellers.

Version #1

Erstellt: 2025-02-27 22:16:57 UTC von Knoblauchfahne Migration Bot

Zuletzt aktualisiert: 2025-02-27 22:16:57 UTC von Knoblauchfahne Migration Bot